# MANUAL CAMBIO DE CLAVE WIFI

En este manual se intenta explicar cómo cambiar la clave del router WIFI que los clientes tienen en su domicilio.

Aprovechar para comentar a los clientes que si no disponen de un router WIFI nuestro recomendamos que nos lo compren por varios motivos:

- Todos los modelos de routers que nosotros vendemos soportan clave WPA o cualquier variación de la misma. La cual es imposible de descifrar a día de hoy, así nos evitaremos que cualquier usuario pueda "piratear" la clave de los routers que la mayoría de operadores habituales distribuyen, los cuales llevan una clave WEP que es muy poco segura.
- Nuestros routers disponen de 2 canales de transmisión (son MIMO), lo cual una mayor velocidad y cobertura en la casa de los clientes. Además llevan un radio más potente que los routers de los operadores habituales, los cuales además solo llevan un canal de transmisión (no son MIMO).
- Nuestros routers llevan un firmware especial programado a medida por nuestros técnicos, el cual asegura en todo momento una mejor estabilidad del servicio, además están preparados para que actualizarse de forma automática si detectamos que hay firmware que presente mejoras.
- No se resetean automáticamente cuando hay problemas con el suministro eléctrico como muchos de los routers que ofrecen otros operadores de bajo coste, si se reseteasen dejan de funcionar con nuestro servicio porque se quedaría configurados para funcionar correctamente con su antiguo operador y esa configuración no será validad para mi conexión.

# CLIENTES QUE DISPONEN DE UN ROUTER WIFI QUE NO ES NUESTRO (LO COMPRARON POR SU CUENTA O LO APROVECHARON DE SU OPERADOR ANTERIOR):

Sobre estos routers no damos soporte y si el cliente dispone de uno lo más recomendable es que lo cambia lo antes posible tal y como he comentado anteriormente.

Es importante recalcar si detectamos que no tenemos servicio mediante WIFI y disponemos de uno de estos routers *es importante no resetearlos en ningún caso* (la mayoría de los routers se resetean con algún objeto punzante pulsándole por la parte de atrás en un botón durante un tiempo o a algunos modelos llevan un botón "normal" el cual hay que tener pulsado un tiempo también). Si reseteamos el router este volverá a los valores de fábrica con la configuración de su antiguo operador y dejara de funcionar con nuestra conexión de internet.

A estos routers siempre le dejamos por defecto la IP del rango correspondiente del cliente terminada en 100, si tuviera más routers el siguiente que tenga se dejaría con la IP del rango correspondiente del cliente terminada en 99 y así sucesivamente... La clave también se la dejamos por defecto a no ser que el cliente nos diga lo contrario, en la mayoría de modelos la clave está en la etiqueta que el router suele llevar donde aparece el modelo que es y toda su información, si la clave se la hemos cambiado por otra se la ponemos con una pegatina de dimo por esta zona también.



Para la mayoría de clientes el rango de red interno que dejamos a no ser que tengamos que cambiarlo por algún motivo en especial es el 192.168.1.0/24. Esto quiere decir que para acceder a la configuración del router tendremos que poner en nuestro explorador de internet la siguiente dirección: <u>http://192.168.1.100</u>, de la siguiente forma:

 1º: Abriremos nuestro explorador de internet (cualquiera es válido: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome...) y escribiremos la dirección <u>http://192.168.1.100</u>:

O ⊂ 8 https://1	92.168.1.100		- 🔒	•	×
0.0	and the second sec	and the second se			
the second s					

Una vez que tengamos la dirección pulsaremos la tecla INTRO.

- 2º: Si la dirección del router es la correcta nos pedirá un usuario y contraseña, por defecto, y siempre que nadie se lo haya cambiado (nosotros nunca lo hacemos) los usuarios y contraseñas más utilizados son los siguientes:
  - Usuario: 1234 y contraseña: 1234
  - Usuario: admin y contraseña: admin
  - Usuario: admin y contraseña: 1234
  - Usuario: admin y contraseña: "en blanco".

Si no es ninguno de estos posiblemente vendrá en la etiqueta del modelo del router, si no viene aquí también podéis buscar el usuario y contraseña que lleva el router especifico que tengáis por Internet, aunque los usuarios y contraseñas por defecto suelen ser las que he indicado antes.

- 3º: Una vez que metamos el usuario y la contraseña correctamente entraremos en la configuración del router. Depende de la marca y el modelo del router las opciones que nos aparecerán cambiaran, pero la mayoría de los routers llevan un apartado donde pone "Wireless" y dentro de ese apartado algo así como "Security", entrando aquí y dependiendo la clave que utilice el router puede que ponga "WEP", o "WPA" o algo por el estilo, aquí escribiremos la nueva clave y aplicaremos los cambios para que se guarde. Automáticamente después de hacer esto todos los dispositivos que tengamos conectados por WIFI se desconectaran y tendremos que meterles la clave nueva para que puedan volver a reconectar.

## **CLIENTES QUE DISPONEN DE UN ROUTER WIFI NUESTRO:**

La clave por defecto de estos routers viene en la etiqueta que el router lleva por la parte de abajo:

300Mbps	Wireless N Router
Model: IL-WR841N Power: 9V === 0.6A Default Access:	Model: TL Na Ver 9.2 S/N:21495Line
http://tplinklogin.net Jsername: admin 5734	MAC:C46E1FD0A3FA
	Wireless Password/PIN:52312427
This device complies with part 1	5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two



Salvo que el cliente nos lo pida expresamente siempre le dejamos esta clave, si el cliente nos pide que se la cambiemos y se la ponemos pegada con una dimo al lado de esta etiqueta original del router. Si el cambio de clave se hace remotamente (desde nuestras oficinas) la clave se le comenta verbalmente al cliente. De todas formas seguidamente comentare como ver y poder cambiar la clave al router.

Para poder cambiarle la clave al router tenemos que acceder a él mediante web, pare ello tendremos que poner la dirección IP del router en el explorador, para seguir un patrón y poder acceder correctamente a los routers de los clientes de una forma rápida siempre le dejamos por defecto la IP del rango correspondiente del cliente terminada en 100, si tuviera más routers el siguiente que tenga se dejaría con la IP del rango correspondiente del cliente terminada en 99 y así sucesivamente...

Para la mayoría de clientes el rango de red interno que dejamos a no ser que tengamos que cambiarlo por algún motivo en especial es el 192.168.1.0/24. Esto quiere decir que para acceder a la configuración del router tendremos que poner en nuestro explorador de internet la siguiente dirección: <u>http://192.168.1.100</u>, de la siguiente forma:

 1º: Abriremos nuestro explorador de internet (cualquiera es válido: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome...) y escribiremos la dirección <u>http://192.168.1.100</u>:



Una vez que tengamos la dirección pulsaremos la tecla INTRO.

#### Si llegado este punto no podemos acceder al router será porque lleva otro tipo de configuración que no es la adecuada, se ruega que os pongáis en contacto con nuestro servicio técnico para que os lo reprograme correctamente.

- 2º: Si la dirección del router es la correcta nos pedirá un usuario y contraseña, por defecto, y siempre que nadie se lo haya cambiado (nosotros nunca lo hacemos) el usuario y la contraseña son los siguientes:
  - Usuario: admin y contraseña: admin

Llegado este punto nos podemos encontrar con 2 posibles apariencias al entrar en el router, depende de si ese router lleva el firmware personalizado nuestro o no lo lleva ya la ventana de autenticación del usuario y contraseña cambia, por lo tanto sigan el manual de la interfaz correspondiente en cada caso:

#### **INTERFAZ DE FIRMWARE MODIFICADO:**



TL-WR_841_N_v9 - LuCI - Windows Internet Explorer	
🚖 Favoritos 🛛 🚕 📴 Sitios sugeridos 🔻 🔊 Conseguir m	ás compl 🔻
TL-WR_841_N_v9 - LuCI	
	TL-WR_841_N_v9
	Conéctese Por favor, introduzca su nombre de usuario y contraseña.
	Nombre de usuario
	Contraseña
	Iniciar sesión Reiniciar
	Powered by Informatica Fuentealbilla S.L. (Version 2.1) r41053

Ponemos el usuario y la contraseña y pulsamos el botón "Iniciar Sesión".

- 3º: Una vez que entremos a la configuración del router, nos iremos a "Red" y luego a "Wifi":

TL-WR_841_N_v9	Estado 🗸	Sistema <del>-</del>	Red 👻	Cerrar sesión		AUTORE	FRESCO ACTIVO
Estado			Interfa Wifi Switch	ces			
Sistema							
Nombre de máquina		TL	Diagno				
Model		TP	Cortafi	uegos			
Versión del firmware		r41	1053 / Infe	ormatica Fuentealb	villa S.L. (Version 2.1)		
Versión del Kernel		3.1	10.36				
Hora local		Su	in Mar 8	13:33:02 2015			
Tiempo activo		0h	5m 25s				
Carga Media		0.0	05, 0.06,	0.04			
Memoria							
Total disponible			17048	KB / 29044 KB (58%	)		
Libre			9248 K	B / 29044 KB (31%)	)		
En caché			5844 K	B / 29044 KB (20%)			
En búfer			1956 H	(B / 29044 KB (6%)			

- 4º: Una vez que estemos dentro de "Redes Inalámbricas" pulsaremos en el botón "Editar":



TL-WR_8	841_N_v9	Estado 🗸	Sistema 👻 Red 👻	Cerrar sesión				AUTOREFRESCO ACTIVO
Redes	inalámbri	cas						
	Generic MAC8 Canal: 4 (2.427 (	0 <b>211 802.1</b> GHz)   <b>Bitrate</b>	1 <b>bgn (radio0)</b> e: ? Mbit/s				Explo	orar Añadir
: (	SSID: INFORM	/ATICA_FUE :1F:D0:A3:F/	NTEALBILLAA3FA   M A   Encriptación: mixe	lodo: Master ed WPA/WPA2 I	PSK (CCMP)	Des	activar Edit	ar Desinstalar
Estacio	ones asoc	iadas					Edit	ar esta red
SSI	D Direcc	ión MAC	Direcciór	ı IPv4	Señal	Ruido	Ratio RX	Ratio TX
No hay int	formación disponib	le						
Powered by Ir	nformatica Fuentea	albilla S.L. (V	ersion 2.1) r41053					

5º: Si queremos cambiar el nombre de la red nos iremos "ESSID" y escribiremos el nombre de red nuevo, y luego pulsaremos el botón de "Guardar y Aplicar". No se recomienda cambiar el ESSID ya que con los 4 que lleva este nombre detrás de "INFORMATICA\_FUENTEABILLA" podemos saber el tiempo que tiene el router y más datos de interés que nos pueden ser útiles de cara a posibles averías.

Configuración del int Configuración general	erfaz Seguridad inalámbrica Filtro por dirección MAC
ESSIE	INFORMATICA_FUENTEALBILLAA
Mode	Punto de Acceso
Rec	<ul> <li>Ian:</li></ul>
Ocultar ESSIE	
Modo WMN	
	Guardar y aplicar Guardar Reiniciar
Powered by Informatica Fuente	albilla S.L. (Version 2.1) r41053

- 6º: Si queremos cambiar la clave nos iremos a "Seguridad inalámbrica" y luego a "Clave": si queremos

ver la clave actual podemos pulsar sobre las fechas: Cambiarla que deje de ocultárnosla y si queremos cambiarla solo hay que escribir la clave nueva y luego pulsaremos el botón de "Guardar y Aplicar".



Configuración del i	nterfaz	
Configuración general	Seguridad inalámbrica	Filtro por dirección MAC
Encriptac	ión WPA-PSK/WPA2-	PSK Mixed
Cifra	ado auto	
CI	ave	22 22
		Guardar y aplicar Guardar Reiniciar
Powered by Informatica Fuer	ntealbilla S.L. (Version 2.1)	) r41053

### **INTERFAZ DE FIRMWARE ORIGINAL:**



to the factory default settings.

Userna	Seguridad de Windows
Please	El servidor 192.168.1.100 en TP-LINK Wireless N Router WR841N requiere un nombre de usuario y una contraseña.
	Advertencia: este servidor está solicitando que su nombre de usuario y contraseña se envien de forma no segura (autenticación básica sin conexión serura)
Is the "Caps	
The username a	LED is
disabled on your	admin
Forgot your	Recordar mis credenciales
Please reset this	ame or
password. The d	Aceptar
Note: The setti	
How to resto	re this device to the factory default settings?
Firstly locate the r	reset button on the rear panel of the unit, whilst this device is powered on press
and hold the rese	at button for more than 5 seconds, this device will then reboot and restore itself

Ponemos el usuario y la contraseña y pulsamos el botón "Aceptar".

- 3º: Una vez que entremos a la configuración del router, nos iremos a "Wireless":



TL-WR841N - Windows Internet Explorer			
🔾 🤜 💌 🙋 http://192.168.1.100/			
🍃 Favoritos 🛛 👍 🐌 Sitios sugeridos 👻 🙋	Conseguir más compl 🔻		
🖉 TL-WR841N			
-			
Status			
Quick Setup Wir	eless Settings		
WPS			
Network	Wireless Network Name:	TP-LINK_B79C92	(Also called the SSID)
Wireless	Region:	United States -	
- Wireless Settings	Warning:	Ensure you select a correct cou	ntry to conform local law.
- Wireless Security		Incorrect settings may cause in	terference.
- Wireless MAC Filtering			
- Wireless Advanced	Mode:	11bgn mixed 👻	
- Wireless Statistics	Channel Width:	Auto 👻	
DHCP	Channel:	Auto 👻	
Forwarding			
Security Decentral Control	Max Tx Rate:	300Mbps -	
Advanced Pouting		Please use the WiFi switch on t	his device to enable/disable radio
Bandwidth Control		Enable Wireless Router R	adio
IP & MAC Binding		Enable SSID Broadcast	
Dynamic DNS		Enable WDS Bridging	
System Tools			
		Save	

5º: Si queremos cambiar el nombre de la red nos iremos "Wireless Network Name" y escribiremos el nombre de red nuevo, y luego pulsaremos el botón de "Save". No se recomienda cambiar el Wireless Network Name ya que con los 6 dígitos que lleva este nombre detrás de "TP-LINK\_" podemos saber el tiempo que tiene el router y más datos de interés que nos pueden ser útiles de cara a posibles averías.

TL-WR841N - Windows Internet Explorer		
🕞 🌍 🗢 🙋 http://192.168.1.100/		
🖕 Favoritos 🛛 😪 📴 Sitios sugeridos 👻 🖉 Conseg	uir más compl 🔻	
TL-WR84IN		
Status		
Quick Setup Wireless	Settings	
WPS		
Network	Wireless Network Name:	TP LINK B79C92 (Also called the SSID)
Wireless	Wireless Network Name.	Hist called the SSID)
- Wireless Settings	Region:	Ensure you select a correct country to conform local law
- Wireless Security	warning.	Incorrect settings may cause interference.
- Wireless MAC Filtering		
- Wireless Advanced	Mode:	11bgn mixed 👻
- Wireless Statistics	Channel Width:	Auto 👻
DHCP	Channel:	Auto -
Forwarding		
Security	Max Tx Rate:	300Mbps -
Parental Control		
Access Control		Please use the WIFI switch on this device to enable/disable radio
Advanced Routing		Capita Wireland Device Dedia
Bandwidth Control		Chable Wileless Router Radio
IP & MAC Binding		Enable SSID Broadcast
Dynamic DNS		Enable WDS Bridging
System Tools		
		Save



Dependiendo de la versión del router puede aparecer un mensaje diciéndonos que para aplicar los cambios debemos de reiniciar el router, aquí aparecerá un link donde pone "click here for reboot" o algo así pulsaremos aquí para que reinicie ya que si no no aplicara los cambios.

- 6º: Si queremos cambiar la clave nos iremos al apartado "Wireless Security", aquí tenemos varias opciones dependiendo el tipo de clave que le queramos poner al router o bien la opción de "Disable Security", con la cual lo dejaríamos sin clave. Se recomienda utilizar la clave WPA/WPA2 (dejar los parámetros de "Version" y de "Encryption" como vienen por defecto y poner la clave donde viene "PSK Password". Después de hacer cualquier cambio pulsaremos el botón de "Save".

Wireless Security			
Disable Security			
O WEP			
ttings	e: Automatic	*	
ecurity WEP Key Form	at: Hexadecimal	•	
Filtering Key Selected	WEP Key	Кеу Туре	
ced Key 1: 🔘		Disabled 👻	
stics Key 2: 🔿		Disabled 👻	
Key 3: 🔘		Disabled -	
Key 4: 🔘		Disabled 👻	
I Version	Automatia		
ing	Automatic •		
trol	: Automatic -		
ing Radius Server IF	:		
Radius Por	: 1812 (1-65535,	0 stands for default port 1812)	
Radius Password	:		
Group Key Update Period	: 0 (in se	cond, minimum is 30, 0 means no updat	e)
WPA/WPA2 - Personal(Recommendation)	nended)		
Version	: WPA2-PSK	•	
Encryption	: AES	-	
PSK Password	: 77703088		
	(You can enter ASCII	characters between 8 and 63 or Hexadeo	imal characters between 8 and 64.)
Group Key Update Period	: 0 Seco	nds (Keep it default if you are not sure, m	inimum is 30, 0 means no update)
	Savo		
	Save		

Dependiendo de la versión del router puede aparecer un mensaje diciéndonos que para aplicar los cambios debemos de reiniciar el router, aquí aparecerá un link donde pone "click here for reboot" o algo así pulsaremos aquí para que reinicie ya que si no no aplicara los cambios.

